
各部の名称と機能 ① 電源キー/ 画面ロックキー: ⑩ ②近接センサー:タッチパネ @ ルのオンとオフを切り替 Sony Erlcsson えて、通話中の誤動作を防 ③ 受話□ ④ HDMI接続端子 (type D) ⑤ ライトセンサー:画面の明 るさの自動制御 ⑥ ディスプレイ ⑦バックキー: 😏 (1つ前 の画面に戻る) 8 ホームキー: 🕝 (ホーム画面を表示) ⑨メニューキー: □ (操

⑩ 通知LED: 充電状態、不在 着信、メールの受信通知

作状況に応じたメニュー

4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー トから取り外す



❖お知らせ

• 充電を開始すると、通知LEDが充電状態に応じて赤色/橙色/ 緑色に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になっ たことを示します。充電状態は、ホーム画面で []▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] と操作して、「電池残量」で 確認できます。充電が完了すると、電池残量が「100%」と表 示されます。

ごあいさつ

このたびは、IS11Sをお買い上げいただき、誠にありがとう ございました。

で使用の前に『スタートガイド』をお読みいただき、正しくお 使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお 手元に大切に保管してください。『スタートガイド』を紛失さ れたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連

『スタートガイド』(本書)では、主な機能の主な操作のみ説 明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、IS11S内で利 用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページ より『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

取扱説明書アプリケーション

IS11Sでは、au電話本体内で詳しい操作方法を確認できる 『取扱説明書』アプリケーションを利用できます。

取扱説明書ダウンロード

『スタートガイド』(本書)と『設定ガイド』、『au one メー レ設定ガイド』、『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをau ホームページからダウンロードできます。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

⑪ フラッシュ/フォトライト

GPS / Bluetooth® /

Wi-Fiアンテナ部^{※1}

19 microUSB接続端子

⑪ ホイップアンテナ∶テレビ _⑱•

(ワンセグ) 視聴時に使用

ラの起動、撮影時はシャッ

ズームキー: 🗖 🖸 ⑲カメラキー: ∕ ● (カメ

20 内蔵アンテナ部※1

ノイズを抑制

23 au ICカード

スロット

26 雷池パック

② スピーカー

28 ストラップホール

29 送話口 (マイク)

電源を入れる

■電源を切る

1 ⑩ (1秒以上長押し)

1 ⑩ (1秒以上長押し)

2 [電源を切る] ▶ [OK]

25 雷池フタ

20ヘッドセット接続端子

24 microSDメモリカード

22 セカンドマイク: 相手の方

が聞き取りやすいように

12 カメラレンズ

3 FeliCaマーク

16 赤外線ポート

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再 構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しておりま

http://www.au.kddi.com/manual/index.html

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録 商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

(1)

3

電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックを取り付ける/取り外すときは、本体の電源を切っ てください。

■電池パックを取り付ける

- ・au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電 池パックを取り付けてください。
- 1 電池フタ側面のミゾに親指の指先(爪)をかけ、電池フタ を矢印の方向へ持ち上げて取り外す



2 IS11Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印 の方向へ差し込む



※1アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手で おおうと品質に影響を及ぼす場合があります。

・電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが

・パソコンを使って充電すると、充電時間が長くなる場合があ

電源を入れる(初期設定)

キーロック解除画面が表示されます。

携帯電話オプション画面が表示されます。

IS11Sの電源が入った状態になります。このため、航空機

内や病院など、使用を禁止された区域では充電を行わないで

]期設定を行う

お買い上げ後、初めてIS11Sの電源を入れたときは、自動的 に初期設定画面が表示されます。初期設定画面で言語を設定す ると、「セットアップガイド」が表示されます。「セットアップ ガイド」での初期設定について詳しくは、同梱の「設定ガイ ド」をご参照ください。

1 [日本語] ▶ [完了]

主な機能の初期設定が行えます。

インターネット接続に関する設定を行います。「モバイル ネットワークまたはWi-Fi」または「Wi-Fiのみ」をタップ します。

「ネットワークの検索」をタップすると、Wi-Fiの設定がで

4 [->]

オンラインサービスの設定ができます。

自動同期の設定を行います。「自動更新します」または「自 動更新しません」をタップします。

6 [■] ▶ [完了]

ーム画面が表示されます。

・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定

の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この 極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あ らかじめご了承ください

• サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下

など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では

通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪

い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますの

で、あらかじめご了承ください。

- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受され る可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただ し、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・ au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検 査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au IC カードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されてい る携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信い
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご 注音ください。 • お子様がお使いになるときは、保護者の方が『スタートガイ
- ド」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。 IS11Sは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本 書で説明しております各ネットワークサービスは、地域や サービス内容によって異なります。詳しくは、『取扱説明書

3 電池フタの向きを確認して、本体に合わせるように装着し、 ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる



かけ、電池パックを矢印の方向に持ち上げて取り外す



❖お知らせ

は触れないでください

au ICカードを取り付ける/取り外す au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから以下

の手順を行います。 ■ au ICカードを取り付ける

本書の表記方法について

ので、あらかじめご了承ください。

「microSD」と省略しています。

本書では、キーの図を簡略化し、 (全)、 (面)、 (重) を使っ

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のキーなどを

タップする操作を、[(項目などの名称)] と省略して表記し

• 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合が

あります。また、画面の一部を省略している場合があります

本書では「microSDTMメモリカード」および「microSDHCTM

メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは

て説明しています。あらかじめご了承ください

1 au ICカードのIC(金属)面を下にし、図の向きで奥まで まっすぐ押し込む

切り欠きの向きを奥側にして、差し込んでください。



■ au ICカードを取り外す

1 au ICカードを指の先で押さえながら、手前にすべり出すよ うに取り出す

❖お知らせ

・無理な取り付け/取り外しはしないでください。

・故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC (金属) 部分や、IS11S本体のICカード用端子には触れないでくだ

microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

■ microSDメモリカードを取り付ける 1 電池フタを取り外し、microSDメモリカードの挿入方向を

箱の中身を確認

・ 本体 (保証書、電池フタ含む)

• 電池パック BA750

・スタートガイド (本書)

• au one メール設定ガイド


設定ガイド

• IS11Sのご利用にあたっての注意事項

• 携帯電話機の比吸収率などについて

確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくりと差し

microSDメモリカードの端子面を上にして挿入します。



• 必ず電池フタを取り付けてからご使用ください。電池フタを取 り付けていないと、microSDメモリカードを認識できません。

• カメラ機能、音楽・動画の再生やダウンロード、赤外線通信 をご利用になる場合は、microSDメモリカードを取り付け ておく必要があります。

■ microSDメモリカードを取り外す

電池フタを取り外す前に、必ず、ホーム画面で「■」▶ [設定] ▶ [ストレージ] ▶ [SDカードのマウント解除] と操作し、 ■が表示されマウントが解除されたことを確認してから行っ

1 電池フタを取り外し、microSDメモリカードをカチッと音 がするまで奥へまっすぐにゆっくりと押し込む

2 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

タッチパネルの使いかた IS11Sのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直

接触れて操作します。 ■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同

■ ロングタッチ

じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

項目などに指を触れた状態を保ちます。

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目 的の方向へなぞります。

■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。 ■ピンチ 2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、

閉じたり(ピンチイン)します。 ■ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目 的の位置までなぞります。





<AC アダプタ> <microUSBケーブル(試供品)>

※1お買い上げ時には、あらかじめ本体に取り付けられています。

• ACアダプタ EP800 (保証書含む)

• microSDHCカード (32GB) *1 (試供品)

• マイク付ステレオヘッドセット (試供品)

電池パックを充電する お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

■ ACアダプタを使う

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの⇔の刻印面を

2 microUSB ケーブルの USB プラグの → の刻印面を上にし て、ACアダプタのUSB接続端子に水平に差し込み、ACア ダプタのプラグをコンセントに差し込む

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

4 ACアダプタをコンセントから取り外す

■ パソコンを使う

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの→の刻印面を 下にして、IS11S本体のmicroUSB接続端子に水平に差し

2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー トに差し込む

された場合は、「キャンセル」を選択してください。

グをIS11S本体から取り外す

文字を入力する

文字を入力するときは、連絡先の登録やメール作成など、文字 入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを

■ソフトウェアキーボードを切り替える

日本語入力では「POBox Touch (日本語)」で「QWERTY」 (ローマ字入力)、「12キー」(かな入力)、「50音」の3種類の

お買い上げ時は、QWERTYソフトウェアキーボードが表示

「数字」の順に文字種が切り替わります。







You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released). 『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウン ロードできます (発売約1ヶ月後から)

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/

■ For Those Requiring an English Instruction au電話をご利用いただくにあたって

安全上のご注意

IS11Sをご利用になる前に、「IS11Sのご利用にあたっての 注意事項・安全上のご注意/取扱上のお願い」をお読みのう え、正しくで使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さ まサポートで症状をご確認ください。 http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/

kosho/index.html

詳細版』の「海外利用」をご参照ください。

■ 電池パックを取り外す

1 電池フタを取り外し、IS11S本体のくぼみに指先(爪)を



・故障や破損の原因となりますので、電池フタ検出スイッチに

❖お知らせ ・必要に応じて後から設定/変更することができます。後から 設定する場合は、ホーム画面で [■] ▶ [セットアップガ イド]と操作するか、設定メニューから各項目を設定してく

• オンラインサービスの設定は、データ接続可能な状態である ことが必要です。ステータスバーに 関が表示されているこ

• Googleアカウントを設定しない場合でもIS11Sをお使いに なれますが、Googleトーク、Gmail、Androidマーケットな どのGoogleサービスがご利用になれません。

キーロックを設定する

キーロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キー やタッチパネルの誤動作を防止できます。

• IS11Sでは、設定した時間が経過すると、自動的に画面のバッ クライトが消灯してキーロックがかかります。

1 画面表示中に ⑩

■キーロックを解除する

キーロック解除画面は、電源を入れたときや、⑩ / ি を押 してバックライトを点灯させたときに表示されます。 **1** 「 **≜** 」を 「 **๑** 」までドラッグ

基本操作

の主な操作は次の通りです。

ハードウェアキーの使いかた

| • | 1 つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボー |
|---------|---|
| バック | ス、メニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボー |
| | ドなどを閉じます。 |
| | ホーム画面を表示します。 |

ディスプレイ下の 🔁 、🝙 、国 の各ハードウェアキー

1秒以上長押しすると、最近使用したアプリケ ションのウィンドウを開きます。 現在の画面またはアプリケーションで実行できる ニューを表示します。

キーボードを表示/非表示できます。 ホーム画面で1秒以上長押ししてソフトウェア ーボードを表示させ、いずれかのキーをタップす ると、Google検索が起動します。

文字入力時に1秒以上長押しすると、ソフトウェア



初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電し てご使用ください。

下にして、IS11S本体のmicroUSB接続端子に水平に差し

グをIS11S本体から取り外す

IS11S本体にPC Companionのインストール確認画面が 表示された場合は、「スキップ」をタップしてください。 パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

使用します。

ソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。 1 文字入力欄をタップ

「圖」をタップするたびに、「ひらがな漢字」→「英字」→



→ 次ページへつづく





《12キーソフトウェア キーボード》

キーボード》 もう一度「ඎ」をロングタッチして、「■」をタップする と、QWERTYソフトウェアキーボードに切り替わります。

- 入力したかな文字に対して予測変換候補が表示され、入力し たい語句をタップして入力できます。
- 「□」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。 「■」をタップすると、絵文字(Cメールのみ)、記号(半角/ 全角)、顔文字の一覧を表示して入力できます。
- 12 キーソフトウェアキーボードでは、上下左右にフリック して各行の文字を入力できます。キーを繰り返してタップす ることなく、文字を入力できます(フリック入力)。お買い 上げ時は、「フリック入力」はオンに設定されています。
- ・文字入力を中断して元の画面に戻るときは、 🕥 を押します。

■ ステータスバーについて

ステータスバーは、IS11Sの画面上部にあります。ステータ スバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などを お知らせする通知アイコン、右側にはIS11Sの状態を表すス テータスアイコンが表示されます。



ステータスバーに表示される主なアイコン

お問い合わせ先番号お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

-般電話からは au電話からは

一般電話からは au電話からは

1 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)

氏 0077-7-113 局番なしの113番

瓜 0077-7-111 局番なしの157番

紛失・盗難・故障・操作方法について(通話料無料)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

| | 通知アイコン | ステータスアイコン | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| @ | 新着PCメールあり | n | データを受信/ダウ ンロード |
| × | 新着Cメールあり | × | 電波状態、圏外 |
| E | 新着Eメールあり | | 電池の状態、充電中 |
| \bowtie | 新着Gmailあり | * | マナーモード設定中 |
| L | 不在着信あり | 本 | 機内モード設定中 |

■ 通知パネルを聞く

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ス テータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知ア イコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動

■ アフターサービスについて アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記

お客さまセンターへお問い合わせください。 お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について) 一般電話からは 60077-7-113 (通話料無料) au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

■ auアフターサービスの内容について

①保証サービス

注:保証内の場合、無償修理

| 安心ケータイサポート会員 | 5年保証サービス |
|--------------|----------|
| 無料会員 | 3年保証サービス |

② 修理代金割引サービス

| 注・水満化・ | 王損以外の畝悍 | の場合、修理化金を割り |
|--------|---------|------------------|
| 安心ケータイ | サポート会員 | 全額割引(無料) |
| 無料会員 | | お客様負担額5,250円(税込) |

る水連れ、今場時リニュニマルサニビフ

| (3) | 水湍化・笙損時リニユー丿 | イルリーヒス |
|-----|--------------|-----------------|
| 注 | :水濡れ・全損の故障の場 | 合、リニューアル代金を割引 |
| Ŧ | ・ | お客様負担類5,250円(税込 |

| O #// #- | |
|----------|-------|
| ④ 紛失時あんし | んサーヒス |

無料会員

| 4 粉矢時めんしんリーヒス | |
|---------------|----------------------------------|
| 安心ケータイサポート会員 | 新しいau電話購入代金 最大 18,900円(税込)OFF |
| 無料会員 | 新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF |

お客様負担額10.500円(税込)

ホーム画面の見かた

| 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 | 9 |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| | | 0 0 1 | P at 1234 | | |
| | 0 8 0 0 | d = 12 S Coogle | ₽. | 0 0 0 0 0 | |
| | - E | ようこぞ Timescape** では MS所で記載できる | | du ⊞-Fi | 0 24 = 12 0 0 0 0 E |
| ₹ | | Min では見じさる トはありません。 始します。 | タップで関 | | 2:34 |
| | | + 4 | | 720 SENTE PROPRIE | 月25日 (月) |
| | 7 🔼 | | f ill annual | S disse | |
| | 26 * : * | 27-27 250T | 7-79 EEE |) | |
| | 35 (7 2554 V- | 79 F 1885 | >F47 35 | 7.67 € 1.67 € |) <u> </u> |
| 3747 7994 R | -50 QE | | | 3947 759 | |
| | 10 11 | 7 12 | 7 | | (13) |

ホーム画面は、中央の画面と左右に2つずつの補助画面の5つ の画面で構成されています。中央の画面は本体操作上の初期画 面となり、「⑥」を押すと、いつでもホーム画面を表示するこ

お買い上げ時の5つのホーム画面には、それぞれカテゴリー別 に主要アプリケーションのショートカット、ウィジェットが割 り振られています。ウィジェットやアプリケーションのショー トカットは、追加・削除・移動することができます。

① ウィジェット:(左から) オン/オフ:WiFi、オン/オフ Bluetooth、オン/オフ:サウンド、オン/オフ:バック

② ウィジェット:ミュージックプレーヤー

③ ウィジェット:写真とムービー

■自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面で 🗊 ▶ [設定]
- 2 「端末情報] ▶ 「端末の状態]

「電話番号」でIS11Sの電話番号を確認できます。

■マナーモードを設定する

着信音量を「O」に設定します。IS11Sでは、マナーモード 設定中でも着信音、操作音、各種通知音以外の音(動画再生、 音楽再生、アラームなど) は、消音されませんのでご注意くだ

- 1 ホーム画面で [三] ▶ [設定] ▶ [音設定]
- 2「マナーモード」にチェックを入れる

■ 機内モードを設定する

電話、インターネット接続 (メールの送受信を含む) など、電 波を発する機能をすべて無効にします。

- 1 ホーム画面で [三] ▶ [設定] ▶ [無線とネットワーク]
- **2**「機内モード」にチェックを入れる

サポート

4 ウィジェット:検索

⑥ウィジェット: Timescape™

⑨ ウィジェット: デジタル時計

■ ホーム画面を切り替える

1 ホーム画面で □ ▶ [追加]

ホーム画面に移動できます。

を追加する

したりできます。

12 アプリケーションキー

⑦ショートカット (アプリケーション)

⑧ ウィジェット∶au Wi-Fi接続ツール

① ウィジェット:メディアショートカット

5つのホーム画面のうちの現在表示位置を示します。

(1) メディアフォルダ (ミュージック、ギャラリー、FMラジオ、

ホーム画面を左右にスライド/フリックすると、隣り合った

■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど

ホーム画面は、壁紙やテーマを変えたり、アプリケーションの

ショートカットやウィジェット、フォルダを追加/削除/移動

ウィジェット ウィジェットを選択して追加します。

新しいフォルダを追加します。

アプリケーションのショートカットアイコ

ンや、よく電話やメールをする相手の連絡

先などのショートカットアイコンを追加し

⑤ ホーム画面位置

ワンセグ)

周辺機器のご紹介

詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池パック BA750 ・ACアダプタ EP800

❖お知らせ

- ・最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com) にてご確認いただくか、お客 さまセンターにお問い合わせください。
- 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入い ただけます。

安心ケータイサポート会員 同一au電話を1年以上(または

なし

安心ケータイサポート会員 同一au電話を継続利用で、1年

• お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)に

• 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は

• お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)に

「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・

盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出され

警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されな

い場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示い

よる損害や故障の場合は補償の対象となりません。

よる損害や故障の場合は補償の対象となりません。

3年以上)継続利用することで

電池パックを1個プレゼント

間無事故の場合、auポイン

1,000ポイントプレゼント

http://auonlineshop.kddi.com

⑤ 電池パック無料サービス

⑥ 無事故ポイントバック

修理代金割引サービス

水濡れ・全指はこの対象とはなりません。

全額割引の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

ただきます。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

た際の信憑書類が必要となります。

無料会員

無料会員

❖お知らせ

故障とお考えになる前に

| こんなときは ⑥を押しても電源が 電池パックは充電されていますか? 電池パックの端子が汚れていませいますか? 電池パックの端子が汚れていませか? ⑥を1秒以上長押ししていますが電池が切れていませんか? 電源起動時の画面表示中に電源が切れる ■(圏外)が表示される サービスエリア外か、電波の弱い所いませんか? | 7 |
|--|---|
| スらない 電池パックは正しく取り付けられいますか? 電池パックの端子が汚れていませか? ®を1秒以上長押ししていますか 電池が切れていませんか? 電源起動時の画面表示中に電源が切れる サービスエリア外か、電波の弱い所いませんか? | 7 |
| 電池パックの端子が汚れていませか? 電源が勝手に切れる 電源起動時の画面表示中に電源が切れる 「圏外」が表示される サービスエリア外か、電波の弱い所いませんか? | |
| 電池パックの端子が汚れていませか? | / |
| か? | / |
| ® を1秒以上長押ししていますが 電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか? 電源起動時の画面表示 中に電源が切れる せんか? ● (圏外) が 表示される サービスエリア外か、電波の弱い所 いませんか? | n |
| 電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか? 電源起動時の画面表示中に電源が切れる サービスエリア外か、電波の弱い所いませんか? | _ |
| 電源起動時の画面表示 中に電源が切れる | ? |
| 中に電源が切れる サービスエリア外か、電波の弱い所表示される サービスエリア外か、電波の弱い所 | |
| ■ (圏外) が サービスエリア外か、電波の弱い所 いませんか? | |
| 表示される いませんか? | |
| | に |
| I ++ I / 1) < - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 内蔵アンテナ付近を指などでおお | つ |
| ていませんか? | |
| 充電ができない(通知 ACアダプタのプラグがコンセント | に |
| LEDが点灯しない、電 確実に差し込まれていますか? | |
| 池アイコンが充電中に 電池パックは正しく取り付けられ | 7 |
| 変わらない) いますか? | |
| microUSBケーブルのmicroUSB | - |
| ラグが携帯電話に確実に差し込ま | n |
| ていますか? | |
| キー/タッチパネルの電源は入っていますか? | |
| 操作ができないキーロックがかかっていませんか? |) |

• お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象と

電池パック無料サービス

- ・ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、 3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供い たします。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要 となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1 年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の 提供)となります。

無事故ポイントバック

ビス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入 から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイ ントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月 もしくは事故発生月となります。

均陪レお老え

Sonv Ericssonの壁紙/ギャラリー/

イブ壁紙の中から画像を選択して壁紙を変

ホーム画面や設定画面の背景の画像を設定

します。

1 ホーム画面で削除するアイコンをロングタッチ

2 「間」までアイコンをドラッグして指を離す

画面下部に前が表示されます。

• ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロン

グタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

■ ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除

❖お知らせ

| ちんにはる則に | | こんなときは | ご確認ください |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| えになる前に次の内容をご確認ください。 | | 充電してくださいなど と表示された | 電池残量がほとんどありません。 |
| ときは | ご確認ください | 電池パックを利用でき | 十分に充電されていますか? |
| ても電源が | 電池パックは充電されていますか? | る時間が短い | 通知LEDが緑色に点灯するまで、充 |
| | 電池パックは正しく取り付けられて | | 電してください。 |
| | いますか? | | 電池パックが寿命となっていません |
| | 電池パックの端子が汚れていません | | か? |
| | か? | | 🌆 (圏外) が表示される場所での使用 |
| | ⑩ を 1 秒以上長押ししていますか? | | が多くありませんか? |
| こ切れる | 電池が切れていませんか? | ディスプレイのバック | 「バックライト消灯」が短く設定され |
| の画面表示 | 電池が切れていませんか? | ライトがすぐに消える | |
| 刃れる | | | 点灯時間を長く設定してください。 |
| jî. | サービスエリア外か、電波の弱い所に | 画面照明が暗い | 「画面の明るさ」が暗く設定されてい |
| | いませんか? | I . | ませんか? |
| | 内蔵アンテナ付近を指などでおおっ | | 明るく設定してください。 近接センサーをシールなどでふさが |
| | ていませんか? | | 近接センケーをノールはことがらかっないでください。 |
| ない(通知 | ACアダプタのプラグがコンセントに | | |
| しない、電 | 確実に差し込まれていますか? | さらに詳しい内容については、以下のauホームページのa | |
| が充電中に | 電池パックは正しく取り付けられて | 客さまサポートでご案内 | 別しております。 n/customer/service/au/trouble/ |
|) | いますか? | kosho/index.html | ii/Custoillei/sei Vice/au/tiouble/ |
| | | KOSHO/ IHUGA.HUHI | |

アプリケーション画面を利用する

2 使用するアプリケーションのアイコンをタップ

●、3 時計、カレンダー マーケット

• お買い上げ時の主なアプリケーション

、☑ Eメール、Cメール 🛐

ブラウザ

検索

イコンも表示されます。

1 ホーム画面で [||||]]

❖お知らせ

■アプリケーションを起動する

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことが

アプリケーション画面が表示されます。左右にスライド/

フリックすると、アプリケーション画面を切り替えられま

電話、電話帳

取扱説明書 IS11S

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス

• 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめし

• 詳しくは、http://www.sonyericsson.co.jp/support/を

ご覧いただくか、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

インターネット経由で、IS11Sから直接ワイヤレスで更新を

ソフトウェア更新をWi-Fiのみでダウンロードする場合、ホー

動更新]と操作して、「Wi-Fi経由のみ」に設定してください。

「3G/Wi-Fi経由」に設定して更新する場合、Wi-Fi通信が不

安定になると自動的にパケット通信に切り替わり、通信料が

IS11SからパソコンにインストールできるPC Companion を利用してソフトウェアを更新することもできます。

• あらかじめ、利用するパソコンにPC Companionをインス

■ソフトウェアをダウンロードして更新する

発生することがありますのでご注意ください。

1 ホーム画面で [||||] ▶ [更新センター]

■ パソコンに接続して更新する

トールする必要があります。

ソフトウェアを更新する

ダウンロードできます。

を実現し、最新の拡張機能を入手できます。

するとき、データ通信に課金が発生します。

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお 問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基 づき修理いたします。 |
|-------|--|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望に より、有償修理いたします。 |

❖お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがあり ますので、控えておいてください。なお、メモリの内容など が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきまして は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。 • 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リ
- ニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収 しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはでき ません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのIS11S本体およびその周辺機器の補修用性能部品 を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品と は、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ au ICカードについて

約290時間

す。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意く ださい。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、au ショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

連続待受 国内 海外 約380時間 (GSM) 約310時間:アメリカ本土/メキシニ (CDMA) /サイパン/中国本十 内420時間:ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエ /香港 約520時間:ニュージーランド/タイ 鳥/ベネズエラ ※対象国は2011年9月時点

環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以 下になることもあります。

主な仕様

| ディスプ | レイ | 約4.2インチ、TFT16,777,216色 |
|------|--------|--------------------------|
| | | 480×854ドット (FWVGA) |
| 質量 | | 約135g(電池パック含む) |
| 連続通話 | 国内 | 約480分 |
| 時間 | 海外 | 約420分 |
| | (GSM) | |
| | 海外 | 約590分:アメリカ本土/メキシコ/ |
| | (CDMA) | サイパン/中国本土/ハ! |
| | | イ/韓国/台湾/インド |
| | | シア/イスラエル/イン |
| | | /ベトナム/ニュージー : |
| | | ンド/タイ/マカオ/ |
| | | バングラデシュ/バミュ- |
| | | ダ諸島/バハマ/ベネズ: |
| | | ラ/香港 |
| | | |

パケット通信を利用してIS11Sからインターネットに接続

| | | #5 ::= |
|--------|--------------|--|
| | | 480×854ドット (FWVGA) |
| 質量 | | 約135g(電池パック含む) |
| 連続通話時間 | 国内 | 約480分 |
| | 海外 (GSM) | 約420分 |
| | 海外 (CDMA) | 約590分: アメリカ本土/メキシコ/ サイパン/中国本土/ハ! イ/韓国/台湾/インド/ シア/イスラエル/イン/ ベトナム/ニュージー! ンド/タイ/マカオ/ バングラデシュ/バミュー ダ諸島/バハマ/ベネズ: ラ/香港 ※対象国は2011年9月時点 |
| 1 | 1 | W V18VEIO CO 1 1 1.0/ 16/W |

Androidマーケットから便利なツールやゲームなどのさまざ まなアプリケーションを、IS11Sにダウンロード・インストー ルして利用できます。

できます。IS11Sにインストールしたアプリケーションのア Androidマーケットの利用にはGoogleアカウントの設定が 必要です。詳しくは、「設定ガイド」をご参照ください。

■アプリケーションをダウンロードする

■ アプリケーションを削除 (アンインストール) する インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリ

ケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリ ケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべて バックアップしておいてください。

❖お知らせ

アプリケーションによっては削除できないものもあります。

取扱説明書アプリケーションを利用する

さまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。 1 ホーム画面で [||||] ▶ [取扱説明書 IS11S]

❖お知らせ • 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケー

ションをダウンロードしてインストールする必要がありま

IS11Sの状態を知る

通知LEDの点灯/点滅により、充電を促したり、充電中の充

電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりしま

ことを示します。

分でないことを示します。

しがあることを示します。

着信中であることを示します。

を示します。

通知内容

充電中、電池残量が10%以下であること

充電中、電池残量が11%~89%である

充電中、電池残量が90%以上であること

電源ON時に電池残量が起動するのに十

バックライト消灯中に不在着信、新着メー

■ 通知LEDについて

LEDの色と点滅

格色の占灯

緑の点灯

赤の点滅

緑の点滅

白の点滅

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」 などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切 に保管してください。 ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員ア

フターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意してい ます (月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆる トラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細に つきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問 い合わせください。

・ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。 ・ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会は

- ・機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあ
- るau電話のみが本サービスの提供対象となります。 • au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加
- 入状態は譲受者に引き継がれます。 • 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどによ り、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用 のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退
- 会となります。 • サービス内容は予告なく変更する場合があります。

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになりま



約63mm×127mm×11.8mm

• 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用

❖お知らせ

(幅×高さ×厚さ)

ル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ

/マカオ/バミューダ諸



1250-0157 2

携帯電話・PHS車業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためには